

BB ALERT® ACTIVE

GUIDE RAPIDE D'INSTALLATION



Installation

Le détecteur BB ALERT® ACTIVE doit être employé pendant la nuit, commençant entre 6 et 9 heures du soir. Préparer le détecteur BB ALERT® ACTIVE au moment de l'emploi. Pour ouvrir l'unité, enlevez doucement le couvercle isolant en tenant la base. Enlevez également tout emballage en carton. Prenez une recharge de son emballage en plastique et placez-la au milieu de la base du détecteur et puis installez le couvercle isolant. Le détecteur BB ALERT® ACTIVE est maintenant opérationnel.

Enlevez la couverture de papier de l'adhésive inférieure de la base pour tapis. Placez la base où le détecteur doit être employé, enlevez alors la couverture de papier de l'adhésive supérieure. Attachez la base du détecteur BB ALERT® ACTIVE à la base pour tapis en serrant doucement sur les coins jusqu'à ce qu'ils se « click », puis installez la recharge et le couvercle isolant.

Le détecteur BB ALERT® ACTIVE devrait être placé près du lieu d'alimentation normal (habituellement le lit) de même que pratique. Il devrait être placé là où il ne sera pas dérangé, comme sur le

plancher à côté d'une des jambes du lit, de préférence à l'extrémité principale du lit. Si l'endroit d'installation a été traité récemment avec des pesticides, vous devriez nettoyer les surfaces entourant le détecteur profondément avant à l'installation.

Vous devriez employer le détecteur BB ALERT® ACTIVE pendant deux nuits en trois ou cinq jours optimiser les résultats (par exemple le mardi et le jeudi nuit). Vous pouvez continuer à employer le même détecteur BB ALERT® ACTIVE tout au long de la période (à l'aide d'une recharge nouvelle chaque nuit), à moins que la surface détectant les insectes deviennent fortement encombré.

La fréquence de surveillance dépend de la sensibilité de l'endroit et du potentiel pour que les punaises des lits écrivent la structure. Pour des endroits d'incidence élevés et des structures sensibles il est recommandé que la surveillance soit effectuée pendant deux nuits en trois ou cinq jours chaque mois, mais pour des endroits moins sensibles ou d'incidences inférieures ceci peut être prolongé à de plus longues périodes, telles que deux nuits en trois ou cinq jours hors de tous les trois mois.

Inspection

Enlevez le couvercle isolant et la recharge de la base de détecteur (une fois utilisé avec la base pour tapis) pour inspecter le détecteur BB ALERT® ACTIVE. La recharge épuisée peut être placée dans les ordures de ménage. Les punaises des lits détectés par le détecteur BB ALERT® ACTIVE seront vues sur la surface détectant d'insectes du détecteur et sur la base pour tapis. Le détecteur BB ALERT® ACTIVE peut contenir des jeunes punaises des lits et adultes. Quand l'évidence de l'activité de punaises de lit est constatée sur les surfaces de détection on recommande que le détecteur contenant les insectes soit gardé pour l'identification par un professionnel de lutte antiparasitaire ou toute autre personne qualifiée. Vous ne devriez pas supposer que l'enlèvement des punaises des lits avec le détecteur BB ALERT® ACTIVE a éliminé le problème des punaises des lits.



Sweet Cocoon

Pour plus de détails sur le placement et l'inspection du détecteur des punaises des lits BB ALERT® ACTIVE, veuillez consulter le mode d'emploi détaillé sur:

www.BedBugsAlert.com/manuals/fr

MIDMOS

MidMos is a subsidiary of Brandenburg UK Ltd